

**Система качества производителя соответствует
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008**

ООО "Ново Бэби" - эксклюзивный дистрибьютор компании
"GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD".
в России, Украине, Казахстане, Беларуси

www.novobaby.ru

Производитель:

Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»
28, Ист Люфенг Род, Люджиа Таун,
Куньшань Сити, Провинция Цзянсу,
Китай 215331
Тел.: +86 512 57871888
Факс: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

Producer:

Goodbaby Child Products Co., Ltd.
No. 28 East Lufeng Road, Lujia Town,
Kunshan City, Jiangsu Province,
China 215331
Tel.: +86 512 57871888
Fax: +86 512 57871558
www.goodbaby.com



geoby®

**made
for
life**

05SC705-X

**Коляска детская
универсальная**

Инструкция по
эксплуатации



В связи с постоянным совершенствованием коляски незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении коляски могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В целях обеспечения безопасности вашего ребенка внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра. Всегда следите за ребенком, когда он находится в коляске.

Внимание! Пользоваться только под непосредственным присмотром взрослых.

Внимание! Не обеспечивает защиты при несчастном случае!

- Коляска предназначена для детей от рождения до 3-х лет.
- Для новорожденного спинка должна находиться только в положении "лежа", т.к. ребенок не может еще держать голову самостоятельно.
- Не разрешайте самостоятельно забираться ребенку в коляску. Не допускайте, чтобы ребенок вставал на сиденье и подножку коляски.
- Всегда пользуйтесь тормозами, когда коляска стоит на месте.
- Блокируйте колеса коляски при посадке ребенка в коляску.
- Не пользуйтесь коляской в местах с неровным рельефом, около огня или в других опасных местах, не катите коляску по ступеням лестниц и эскалатора.
- В целях безопасности, запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за поручень.
- Только человек, который присматривает за ребенком, может регулировать спинку коляски. Не позволяйте другим детям откидывать спинку, когда ребенок сидит в коляске.
- Не вешайте сумки и пакеты на коляску (опасность переворачивания).
- Во избежание травм, связанных с падением или выскальзыванием ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности.
- Постоянно проверяйте прочность застежки ремней безопасности.
- Складывая, раскладывая или регулируя коляску перед использованием, держите ребенка подальше от подвижных частей коляски.
- Наиболее оптимальное время нахождения ребенка в коляске в позе «сидя» не более 1 часа без перерыва, затем ему надо дать возможность поиграть вне коляски.
- Коляска рассчитана на максимальную нагрузку 20 кг.
- Вес вещей в багажной корзине не более 3,0 кг.
- Регулярно проверяйте состояние частей коляски перед использованием.
- Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ее ручке.
- Сборка коляски должна производиться только взрослыми.
- Не раскачивайте коляску из стороны в сторону (слева направо и обратно) во избежание поломки рамы.

Игнорирование данных предупреждений может быть причиной создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

При покупке проверяйте комплектность деталей!!!



№	Наименование	Кол-во	Фото
1	Рама	1	
2	Колеса	4	
3	Колпачок	4	
4	Поручень	1	
5	Передняя ось в сборе (указана буква F)	1	
6	Задняя ось в сборе (указана буква B)	1	
7	Москитная сетка	1	
8	Дождевик	1	
9	Полот	1	
10	Люлька (для переноски ребенка от рождения до 7 мес.)	2	

СБОРКА




1. Раскладывание коляски (рис. 1-2)

Возьмитесь за ручку и потяните ее вверх. Когда коляска будет полностью раскрыта и разложена, вы услышите щелчок.



2. Сборка колес (рис. 3-8)

Сначала снимите шплинт и шайбу с оси. Затем наденьте колесо на ось. Установите на ось шайбу и вставьте в ось шплинт для фиксации. После наденьте колпачок в отверстие. Повторите эти действия для всех колес.



3. Установка передней и задней оси (рис. 9-10)

Возьмите переднюю ось, с установленными на ней колесами и установите на передние стойки. При этом кнопки-фиксаторы на стойках должны попасть в отверстия на узлах оси колес. Так же устанавливается и задняя ось.





СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



4. Установка поручня (рис. 11)

Вставьте поручень в отверстия на подлокотниках.




5. Регулировка поручня (рис. 12)

Нажмите на кнопки, расположенные сбоку поручня и установите в одно из 2-х положений.



6. Регулировка подножки (рис. 13-14)


Чтобы поднять подножку, потяните ее вверх. Чтобы опустить подножку, нажмите на кнопки по бокам и нажмите вниз.



7. Регулировка спинки (рис. 15-16)

Чтобы установить нужный наклон спинки, нажмите на рычаг, расположенный на спинке и поднимите или опустите спинку. Возможны всего 4 положения наклона спинки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



8. Регулировка ручки (рис. 17-18)

Потяните ручку на себя (1) и установите ее на штырек для фиксации (2). Ручку можно зафиксировать в 2-х положениях.

9. Тормоз (рис. 19)

Чтобы зафиксировать колеса, нажмите на педаль тормоза. Для разблокировки колес поднимите педаль вверх. Всегда используйте тормоз, когда не придерживаете коляску рукой.

10. Использование пола (рис. 20-24)

Поднимите подножку до горизонтального положения и удлините поручень (услышите щелчок). Наденьте пол на раму коляски. Проверьте, чтобы штырек для фиксации попал в отверстие на поле. Закрепите пол с тентом при помощи кнопок. После этого следует закрепить пол с деталями нижней части ручки коляски при помощи кнопок.

11. Использование москитной сетки (рис. 25)

Наденьте москитную сетку и застегните молнию на тенте.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и СЛОЖЕНИЕ





12. Использование дождевика (рис. 26)

Наденьте дождевик на коляску. Проверьте, чтобы штырек для фиксации ручки находился в отверстии.

13. Ремни безопасности (рис. 27-28)



Чтобы застегнуть ремни, вставьте защелки в пряжку до щелчка. Чтобы расстегнуть ремни, нажмите на кнопку, расположенную на пряжке, и вытяните защелки с 2-х сторон.

Чтобы укоротить ремни, освободите ремень (2) и потяните коней ремня (4). Чтобы удлинить ремни, освободите петлю (3) и потяните за свободную часть ремня.



15. Складывание коляски (рис. 29-32)

Сложите тент и установите спинки в вертикальное положение. Потяните фиксаторы на себя (1) и нажмите на ручки (2). Надавите на ручку вперед и сложите коляску. Застегните крючок, чтобы зафиксировать коляску в сложенном положении.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и УХОД

Во избежание риска получения травм вашим ребенком, периодически проверяйте коляску.

- Если вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к инструкции и четко следуйте рекомендациям, чтобы избежать нежелательных повреждений.
- При сборке и эксплуатации коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.
- После использования обязательно протрите все пластиковые части влажной губкой, металлические части следует протирать сухой чистой тряпочкой.
- Текстильные части коляски следует чистить вручную с помощью мягких моющих средств.
- Не храните коляску и не используйте ее в местах с повышенной/пониженной температурой или влажностью.
- Не перегружайте коляску.

Коляска детская изготовлена по стандарту производителя Q/GTS B0100 «Технические условия на коляски детские», по Государственному стандарту КНР GB 14748-2006 «Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии с требованиями ГОСТ 19245-93 «Коляски детские. Общие технические условия».

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

Изделиеколяска детская универсальная Модель**05SC705-X**
Гарантийный срок..... **6 мес.** Срок службы.....**36 мес.**

Штамп магазина

Дата покупки

Ф.И.О. продавца

Подпись

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «__» _____ 201__ г. Подпись

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.