

Модель: RB200



Инструкция  
по эксплуатации

Детский велосипед

**GRAVITY**



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.  
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.



## Предупреждение

- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Если вы не будете использовать в соответствии с инструкцией, это может повлиять на безопасность ребенка.
- Велосипед подходит для ребенка в возрасте от 3 лет до 5 лет. Держитесь подальше от источника возгорания.
- Установка должна выполняться взрослым. Позаботьтесь о своих руках и ногах во время установки. Взрослый не должен уходить, когда ребенок катается на велосипеде.
- Ограниченная грузоподъемность: 25 кг.
- В целях безопасности во время использования ребенок должен надевать защитное снаряжение, такое как шлем, перчатки, наколенник и налокотник.
- После распаковки положите упаковочные материалы в специально отведенное для этого мусорное ведро.
- Пожалуйста, проверяйте затяжку крепежных деталей каждый раз перед использованием. Рекомендуемый момент затяжки 18-20 Нм.
- Неправильная установка компонентов и комплектующих может привести к возникновению опасности.
- Не ездите во влажных, холодных или палящих условиях.
- Избегайте столкновения с любым другим твердым предметом.

## Назначение продукта

- Ребенок может наступить на pedalную пластину, чтобы управлять трехколесным велосипедом.
- Взрослый может нажать на рукоятку, чтобы продвинуть трехколесный велосипед вперед, в то время как ребенок ставит ноги на педали.



## Комплектация

|                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>1. Рама</p>           |  <p>2. Руль</p>           |  <p>3. Передние колеса</p>   |
|  <p>4. Задние колеса</p>  |  <p>5. Брызговик</p>      |  <p>6. Передняя корзина</p>  |
|  <p>7. Задняя корзина</p> |  <p>8. Капюшон</p>        |  <p>9. Управляющая ручка</p> |
|  <p>10. Сиденье</p>      |  <p>11. Подстаканник</p> |                              |

• **Примечание:** если требуется больше деталей, сообщите об этом в нашу после продажную службу по серийного номера.



## Рекомендации по сборке



### Тормоз:

Шаг вниз, чтобы остановить велосипед.



### Переключатель переднего колеса:

Чтобы открыть и закрыть сцепление, переключите красную кнопку влево и вправо.



### Переключатель:

Нажимайте переключатель вверх и вниз, чтобы отрегулировать верхнюю и нижнюю передачи.



Нажмите красный переключатель, чтобы сложить сиденье, чтобы сложить сиденье поставьте красный переключатель поперек. Вертикальная опора для замка сиденья.

## Мы на маркетплейсах!



Wildberries



Ozon



Яндекс



Детский  
мир



СберМега  
Маркет

Детский трехколесный велосипед RB200 GRAVITY  
Изготовитель: EVERICH IMP. & EXP.(KUNSHAN) CO., LTD, NO.180 XIUNAI ROAD, ZHOUSHUANG,  
KUN-SHAN, JIANGSU, CHINA, Китай  
Импортер: ООО "РАИТ трейд"  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.  
Тел: +7 (499) 653-88-33  
Дистрибьютор в РФ: ООО "РАИТ трейд"  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.  
Тел: +7 (499) 653-88-33  
Дата изготовления: 11.2022  
Возрастная группа: 36-60 месяцев.  
Гарантийный срок: 6 мес.  
Состав: металл, пластик, резина, ткань синтетическая.  
Произведено в Китае.

**EAC**