


Арт: RA010



Инструкция
по эксплуатации

Стул-качели

MELODY












ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.

Оглавление

Спецификация
 Инструкция по сборке
 Инструкция пользователя
 Чистка и уход
 Важная информация
 Гарантия

Спецификация

Part	Name	Quantity	Part	Name	Quantity
	Main Control Arm	1		Swing Release Bar	1
	Assist Arm	1		Съемный поднос	1
	Front Foot Tube	1		Мобиль с игрушками	1
	Rear Foot Tube	1		Подножка	1
	Left Swing Arm Tube	1		USB кабель	1
	Right Swing Arm Tube	1	Инструкция		1
	Сиденье со вкладкой	1			





Важно! Прочтите и сохраните на будущее.

Для безопасности ребенка вы должны следовать инструкции. Храните инструкцию вместе с коляской при перевозке.

Ребенок всегда должен быть пристегнут ремнем. Если вам необходимо отрегулировать коляску, во избежание травм убедитесь, что ребенок не касается движущихся частей.

Всегда проверяйте исправность коляски перед использованием. Не перегружайте коляску. Проверяйте правильность сложения. Не используйте запчасти, не предназначенные для данной коляски.

Инструкция

1. Пожалуйста, точно следуйте инструкции.
2. Используйте парковочный тормоз.
3. Коляска не предназначена для детей старше 4 лет. Максимальная нагрузка — 22 кг.
4. Если вам необходимо отрегулировать коляску, во избежание травм убедитесь, что ребенок не касается незакрепленных частей.
5. Держите коляску вдали от источников огня.

Обслуживание

1. Во избежание травм ребенка регулярно проверяйте исправность коляски и проводите техническое обслуживание.
2. Для очистки капора и других мягких деталей используйте мягкую щетку. При загрязнении используйте нейтральные чистящие средства. После очистки вытирайте изделие насухо.
3. Не оставляйте коляску надолго под прямыми солнечными лучами во избежание выцветания частей коляски и порчи ткани.
4. Регулярно проверяйте коляску на наличие выпавших винтов, поврежденных частей, целостность швов. При необходимости заменяйте поврежденные детали.
5. Внимательно прочитайте инструкцию перед разборкой коляски во избежание ее повреждений.



Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце _____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце _____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торговой организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. Естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, пластиковых делателей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических повреждений;
3. повреждений, возникших в результате неправильного хранения;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтёки;
8. повреждения ткани или её разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонта не уполномоченными на это лицами;
10. нарушения требований инструкции или эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая чистка изделия – запрещены.

Примечание:

Изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека.

Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски. Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Срок эксплуатации коляски – 1 год.

Коляска изготовлена _____

С данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

Коляска Детская Модель RA010 BRILLIANT (бриллиант)

Изготовитель: Bair Kids Necessities Co., LTD

Nº518 Qipu West Rd., Qiangdeng, Kunshan, Jiangsu, Китай

Импортер: ООО «ПАНТ трейд»

129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5, помещение 1, Комната 2.

Телефон: +7 (499) 653-88-33

Дистрибьютор в РФ: ООО «ПАНТ трейд»

129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5, помещение 1, Комната 2.

Телефон: +7 (499) 653-88-33

Возрастная группа: 0-36 месяцев.

Гарантийный срок: 6 мес.

Дата изготовления: 01.12.2020

Состав: металл, пластик, ткань синтетическая-оксфорд, меланж.

Произведено в Китае.



Соответствует требованиям EN14988-2012/EN16232-2013.

Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Поставщик/производитель оставляет за собой право внести изменение (соответствующие EN14988-2012/EN16232-2013 и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»)

в комплектацию и внешний вид изделия без предварительного согласования. Все изображения в инструкции служат исключительно для примера и могут не соответствовать действительности.